

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома ГБОУ Школа № 935

Николаенко Л.А.

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ Школа № 935

Н.В.Кутайсова

2022 г.

Должностная инструкция лифтера

1. Общие положения

1.1. К работе лифтера допускаются лица не моложе 18 лет, обученные и аттестованные в установленном порядке, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй, прошедшие инструктаж, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Проверку знаний производственной инструкции лифтер должен периодически проходить в учебном заведении не реже 1 раза в 12 мес. с оформлением результатов проверки знаний соответствующим протоколом и записью в удостоверении и журнале проверки знаний.

Лифтер принимается на должность и освобождается от должности руководителем организации

1.2 Допущенный к самостоятельной работе лифтер должен:

- иметь общие сведения об устройстве обслуживаемого лифта и пульта;
- знать Правила пользования лифтами;
- знать назначение аппаратов управления, расположенных в кабине и на посадочных площадках, и уметь ими пользоваться;
- знать назначение и расположение предохранительных устройств лифта;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;
- пользоваться имеющимися противопожарными средствами;
- пользоваться световой, звуковой сигнализацией и двусторонней переговорной связью;
- включать и выключать лифты;
- безопасно эвакуировать пассажиров из кабины остановившегося лифта
- знать правила техники безопасности;
- знать типовые инструкции по эксплуатации пассажирских лифтов;
- знать правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;

2. Обязанности лифтера.

2.1 Лифтер пассажирского лифта обязан:

- находиться у лифта на основном посадочном этаже,
- следить за выполнением пассажирами Правил пользования лифтом и не допускать его перегрузки;
- сопровождать детей школьного возраста, а так же взрослых по их просьбе;
- поддерживать чистоту и порядок в кабине лифта.
- находиться на посадочной (погрузочной) площадке при загрузке (разгрузке) кабины, следить за равномерностью загрузки, креплением груза и не допускать перегрузки лифта, а также одновременную перевозку груза и людей, кроме сопровождающих груз;
- не допускать к управлению лифтом посторонних лиц;
- ведение установленной технической документации.
- лифтер обязан проводить ежедневный осмотр лифта перед работой.

2.2. При проведении осмотра лифтер должен:

- 2.2.1 Проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины.

2.2.2 Выборочно проверить точность остановки кабины при движении «вверх» и «вниз» не менее чем на трех посадочных(погрузочных)площадках.

2.2.3. Проверить исправность подвижного пола, электромеханического реверса привода дверей и реверса дверей от фотодатчика при его наличии.

2.2.4. Убедиться в наличии освещения кабины лифта и посадочных площадок, а также машинного и блочного помещения и подходов к ним.

2.2.5. Проверить исправность действия кнопок «Стоп», «Двери», светового сигнала «Занято» на всех посадочных площадках, и светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала.

2.2.6. Убедиться в наличии Правил пользования лифтом, предупредительных и указательных надписей.

2.2.7. Проверить состояние ограждения шахты и кабины.

2.2.8. Проверить наличие и исправность замка двери машинного и (или) блочного помещения.

2.3. Результаты осмотра должны быть занесены лифтером в журнал ежедневного осмотра лифта.

3.Лифтер пассажирского лифта обязан:

- находиться у лифта на основном посадочном этаже,
- следить за выполнением пассажирами Правил пользования лифтом и не допускать его перегрузки;
- сопровождать детей школьного возраста, а так же взрослых по их просьбе;
- поддерживать чистоту и порядок в кабине лифта.
- находиться на посадочной (погрузочной) площадке при загрузке (разгрузке) кабины, следить за равномерностью загрузки, креплением груза и не допускать перегрузки лифта, а также одновременную перевозку груза и людей, кроме сопровождающих груз;
- не допускать к управлению лифтом посторонних лиц;

4. Лифтеру запрещается:

- уходить с рабочего места, кроме случаев, связанных с обслуживанием лифта;
- допускать в шахту, машинное и блочное помещения лифта посторонних лиц и оставлять эти помещения незапертыми на замок, а также передавать ключи от этих помещений другим лицам (кроме персонала, обслуживающего данные лифты);
- хранить посторонние предметы в машинных и блочных помещениях;
- самостоятельно входить на крышу кабины и спускаться в приямок лифта;
- осуществлять пуск лифта непосредственным воздействием на аппараты, подающие напряжение в цепь электродвигателя, а также с посадочной(погрузочной) площадки через открытые двери шахты и кабины;
- прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования и движущимся (вращающимся) частям оборудования;
- нарушать работоспособность предохранительных устройств;
- самостоятельно ремонтировать лифт и включать аппараты станции управления, а также использовать лифт не по назначению;
- пользоваться лифтом, если в подъезде (помещении)ощущается запах дыма (гари).

По окончании работы лифтер обязан:

- поставить кабину лифта на основной посадочной (погрузочной) площадке, запереть на замок распашную дверь шахты, выключить лифт, сделать необходимые записи в журнале.
- сдать ключи от машинного (блочного) помещений на пост охраны;

5. Неисправности, при которых лифт должен быть остановлен

- 4.1. Грузеная кабина приходит в движение с открытой дверью шахты или кабины или порожняя — с открытой дверью шахты.
- 4.2. Двери кабины с автоматическим приводом открываются при движении или между этажами.
- 4.3. При нажатии на кнопку вызова грузеная кабина приходит в движение, а порожняя — нет.
- 4.4. Кабина приходит в движение самостоятельно.
- 4.5. При нажатии на кнопки приказов двери с автоматическим приводом не закрываются или по выполнении приказа — не открываются.
- 4.6. Кабина вместо движения вверх движется вниз или наоборот.
- 4.7. Точность автоматической остановки кабины превышает нормативную величину (значение).
- 4.8. Кабина не останавливается на посадочной(погрузочной) площадке, на которую она вызвана или направлена по приказу.
- 4.9. Дверь шахты можно открыть при отсутствии кабины на посадочной (погрузочной) площадке без применения специального ключа(приспособления).
- 4.10. При нажатии на кнопку «Стоп» кабина не останавливается.
- 4.11. На лифтах, подключенных к диспетчерскому пульту, не работает двусторонняя переговорная связь .
- 4.12. При работе лифта появляются посторонний шум, резкие толчки, ощущается запах гари.
- 4.13. Не освещены кабина или площадки перед дверями шахты.
- 4.14. Повреждено ограждение кабины или шахты.

6. Права лифтера

Лифтер имеет право:

- Вносить на рассмотрение руководства предложения:
- по совершенствованию работы связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями,
- о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину.
- Запрашивать от структурных подразделений и работников организации информацию, необходимую ему для выполнения своих должностных обязанностей.
- Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.
- Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
- Иные права, установленные действующим трудовым законодательством.

В своей деятельности лифтер руководствуется:

- законодательством РФ,
- Уставом (положением) организации,
- приказами и распоряжениями организации, (директора)
- настоящей должностной инструкцией,
- Правилами внутреннего трудового распорядка организации.

Лифтер подчиняется непосредственно руководителю организации

На время отсутствия лифтера его обязанности исполняет лицо, назначенное руководителем организации в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права, обязанности и несет ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей.

7. Ответственность лифтера

Лифтер несет ответственность в следующих случаях:

7.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.

7.2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. За причинение материального ущерба организации — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.